

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Robot de Cocina Essential
Modelo: Multi-Cooker Pro v.2026



Midnight Blue & Natural Wood Edition



1. Información del Producto

Nombre: Robot de Cocina Multifuncional 12 en 1

Modelo: RC-12M

Capacidad: 3 litros

Potencia: 1500 W

Funciones principales: amasar, batir, mezclar, picar, cocinar al vapor, cocer, freír, triturar, sopas, salsas, postres y más

2. Componentes Incluidos

- Base del robot con motor y pantalla táctil
 - Recipiente de 3 litros
 - Tapa con abertura para añadir ingredientes
 - Accesorios:
 - Varilla amasadora
 - Batidor
 - Cuchillas para picar/triturar
 - Vaporera
-

3. Medidas de Seguridad

1. No sumerja la base eléctrica en agua.
 2. Mantenga el robot fuera del alcance de niños.
 3. Use únicamente los accesorios proporcionados.
 4. No toque las cuchillas mientras el robot esté en funcionamiento.
 5. Desenchufe siempre antes de limpiar.
-

4. Instalación

1. Coloque la base del robot en una superficie plana y estable.
 2. Inserte el recipiente correctamente en la base hasta que encaje.
 3. Coloque el accesorio deseado según la función que vaya a usar.
 4. Cierre la tapa antes de encender el robot.
-

5. Funcionamiento

5.1 Encendido

- Conecte el robot a la corriente.
- Pulse el botón de encendido/apagado.

5.2 Selección de Función

- Use la **pantalla táctil** para elegir la función deseada (amasar, batir, triturar, etc.).
- Ajuste velocidad y tiempo según la receta.

5.3 Uso del Vapor

- Llene el depósito de agua de la vaporera.
 - Coloque los alimentos en la bandeja de vapor.
 - Seleccione la función “Cocinar al vapor” y ajuste el tiempo.
-

6. Limpieza y Mantenimiento

- Desenchufe antes de limpiar.
 - Lave el recipiente y accesorios con agua tibia y jabón; algunos son aptos para lavavajillas.
 - Limpie la base del motor con un paño húmedo; no usar productos abrasivos.
 - Secar todos los componentes antes de guardar.
-

7. Resolución de Problemas Comunes

Problema	Solución
El robot no enciende	Verifique que esté conectado y que el botón de encendido esté presionado
Vibraciones excesivas	Asegúrese de que el robot esté en superficie plana y los accesorios bien colocados
Alimentos no se trituran	Revise que esté seleccionada la función correcta y la cuchilla esté instalada correctamente

8. Garantía

- Garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra.
- Cubre defectos de fabricación, no daños por mal uso.
- Para reclamaciones, conservar la factura y contactar al servicio técnico.

9. Contacto del Fabricante

- Email: soporte@yammys.com
- Teléfono: +34 123 456 789
- Página web: www.yammys.com